

Handleiding voor het gebruik van de Hottub

De Hottub is niet helemaal afgedekt, er kunnen dus wat blaadjes/takjes in de Hottub liggen. Deze kun je met de tuinslang wegspoelen of later na het vullen met het netje verwijderen.

- 1) Controleer of de afsluitkraan dicht staat. Achter de Hottub vind je een grijze ronde dop. Onder deze dop bevindt zich de afsluitkraan, als de kraan gelijk staat met de leiding staat deze open.
- 2) Laat de Hottub vol lopen met kraanwater tot ongeveer 10 cm onder de bovenrand, dit duurt ongeveer 1,5 uur (laat bij warm weer eerst het water uit de slang lopen).
- 3) Als de kachel geheel onder water staat kun je beginnen met stoken. Om rookvorming te voorkomen stook je het beste via de 'Zwitserse methode' dat houdt in dat je begint met grote blokken op de bodem en hier bovenop het vuurtje opstookt met aanmaakhoutjes en een aanmaakblokje (geen krantenpapier o.i.d. gebruiken).
Het op temperatuur brengen van het water duurt ongeveer 3 uur.
- 4) De luchttoevoer kun je regelen door het deksel van de kachel iets open te zetten. Bij de gewenste temperatuur (normaliter rond de 35 graden) sluit je de luchttoevoer door het deksel te sluiten.
- 5) Met de peddel kun je het water doorroeren waardoor de warmte zich beter verdeeld.
- 6) Bij vertrek mag je de Hottub leeg laten lopen door de afsluitkraan open te zetten
(let op, de kachel moet dan wel afgekoeld zijn). Wij verwijderen zelf de as uit de kachel en reinigen de Hottub na iedere verhuur.

Belangrijke aandachtspunten:



De kachelpijp is heet, deze niet aanraken.

De kachel niet stoken als deze niet volledig onder water staat.

Bij onweer is het verboden om gebruik te maken van de Hottub.

Het stoken van de kachel en het gebruik van de Hottub is voor eigen risico.

Voor vragen/opmerkingen kunt u ons ten allen tijde bereiken op onderstaande telefoonnummers.

Telefoonnummer: 06 12 62 61 17

Bij geen gehoor:

Germo	06 18 79 39 05
Rosalie	06 19 73 03 19